

Návod na instalaci a používání plnitelných kazet:

- Brother LC-123
- Brother LC-125
- Brother LC-127

Kazety nelze kombinovat s originálními ani kompatibilními kazetami, je nutné použít celou sadu plnitelných kazet najednou!

K plnitelným kazetám doporučujeme používat inkoust InkTec stejného typu jako inkousty dodané spolu s kazetami. V případě použití jiného inkoustů nemůžeme garantovat funkčnost kazet ani kvalitu tisku.

1. Vyjměte horní gumovou zátku
2. Do horního plnicího otvoru naplňte pomocí injekční stříkačky inkoust.
3. Otvor opět zašpuntujte a vytáhněte dolní zátku
4. Kazety vložte běžným způsobem (jak je uvedeno v manuálu) do tiskárny a spusťte test trysek

Pokud není výsledek testu uspokojivý, spusťte softwarové čištění. Čištění neopakujte vícekrát za sebou, po čištění je dobré nechat kazety 1 hodinu odstát.

Po instalaci kazet bude tiskárna ukazovat plnou hladinu inkoustu. Doporučujeme kazety nevytisknout úplně, ale znovu doplnit inkoust zhruba při 15% zbývajícím inkoustu. Po naplnění kazet dojde k automatickému resetu hladiny inkoustu (při vytažení kazety na více než 30 sekund).

